Вкл/Выкл телефона
Гнездо для «Hands-Free»
Кнопки регулировки громкости.
Функциональная клавиша, назначение определяется надписью на дисплее
Нажать для окончания разговора [END].
Кнопка вкл/выкл динамиков.
Кнопка записи голоса.
Кнопка меню. Функциональная клавиша, назначение определяется надписью на дисплее
Нажать для начала разговора [SEND].
Функциональный джойстик для перемещения по пунктам меню.
Динамики для громкой связи.

Motorola Timeport 270 c
Руководство пользователя.

Main Menu/Главное меню.

- Recent calls./Последние звонки.
  - *1. Received calls./Входящие звонки.*
  - *2. Dialed calls./Исходящие звонки.*
  - *3. Notepad./Записная книжка.*
  - *4. Call times./Время разговора.*
- Phonebook./Телефонная книга.
- Datebook./Ежедневник.
- Messages./Сообщения.
  - *1. Voicemail./Голосовая почта.*
  - *2. Text Msgs./Текстовые сообщения.*
  - *3. Browser Alerts./Отображает сообщения полученные вашим микро-браузером.*
  - *4. Quick Notes./Заметки.*
  - *5. Outbox./Ящик для хранения отправленных сообщений.*
  - *6. Drafts./Не отправленные текстовые сообщения.*
- Shortcuts./Ярлыки (список установленных ярлыков).
- Voice Notes./Голосовые заметки.
- Browser./Браузер для выхода в Internet.
- Settings./Параметры настройки (вход в меню).

Меню параметров настройки.

1. Ring/Vibrate./Звонок/Вибровызов.
   - *1. Alert./Тип вызова.*
   - *2. Alert Detail./Настройка параметров вызова.*
2. Phone Status./Состояние телефона.
   - *1. My Tel. Number./Мой номер телефона.*
   - *2. Phone./Выбор другой тел. линии.*
   - *3. Battery Meter./Состояние батареи (заряд).*
   - *4. Other Information./Другая информация.*
3. Connection./Связь.
   Incoming Call./Установка типа входящего звонка (обычный, передача данных, факс).
4. In-Call Setup./Настройки входящих звонков.
   - *1. In-call Timer./Таймер на входящий звонок.*
   - *2. Answer Options./ Установка ответа на звонок только клавишей «**SEND**», либо любой клавишей.*
5. Security./Безопасность.
   - *1. Phone Lock./Блокировка телефона.*
   - *2. Lock Keypad./Блокировка клавиатуры.*
   - *3. Lock Application./Блокировка приложений.*
   - *4. Restrict Calls./Ограничение звонков.*
   - *5. New Passwords./Новый пароль.*
6. Other Settings./Другие параметры настройки.
   - 6.1. Personalize./Индивидуальные настройки.
     - *1. Main menu./Главное меню.*
     - *2. Keys./Клавиатура.*
     - *3. Greeting./Приветствие.*
     - *4. Banner./Заголовок.*
   - 6.2. Initial Setup./Начальные установки.
     - *1. Time and Date./Время и дата.*
     - *2. Auto PIN Dial./Автоматический набор PIN кода.*
     - *3. Auto Redial./Автодозвон.*
     - *4. Backlight./Подсветка дисплея и клавиатуры.*
     - *5. Zoom./Изменение размера окна.*
     - *6. Scroll./Прокрутка.*
     - *7. Animation./Эффекты.*
     - *8. Contrast Setting./Установка контраста.*
     - *9. DTMF./Включает/выключает двухтональный многочастотный набор.*
     - *10. Master Reset./Сброс программы (не активировать).*
     - *11. Master Clear./Очистка записей.*
   - 6.3. Network./Сеть. (используется специалистами ИДК)
   - 6.4. Car Settings./Настройки параметров для пользования телефоном в автомобиле.
   - 6.5. Headset./Настройки при подключении набора «свободные руки»

Включение/Выключение терминала:

Нажать клавишу «**Power**» (сверху на корпусе телефона).

Входящий звонок:

1. Нажать клавишу [**Send**].
2. Для завершения разговора нажать клавишу [**End**].

Исходящий звонок.

1. Набрать номер телефона.
2. Нажать клавишу [**Send**].
3. Для завершения разговора нажать клавишу [**End**].

Телефонная книга.

Занесение в память номера абонента.

1. Набрать номер абонента, нажать клавишу под надписью на дисплее «Store».
2. Набрать имя в пункте «Name» - нажать клавишу под «Change», набрать имя, «OK».
3. При необходимости выбрать тип телефона в поле «Type» - нажать клавишу под «Change»,выбор джойстиком, «Select».
4. Поле «Voice Name» служит для голосового набора номера абонента – нажать клавишу под надписью на дисплее «Record», нажать кнопку записи (сбоку, ниже антенны), произнести имя, нажать повторно кнопку записи и повторить имя *(Для голосового набора сохраненного номера нажать кнопку записи, произнести имя.).*
5. В поле «Speed №» набрать необходимый номер ячейки или оставить предложенный автоматически.
6. Выбрать «More» для создания ещё одной записи под тем же именем (тел. номер или e-mail), «OK».
7. Нажать клавишу под надписью «Done».

SMS (управление текстовыми сообщениями).

Отправить новое сообщение.

1. Нажать «Menu», выбрать пункт «Messages», нажать клавишу под надписью «Select», выбрать пункт «Text Msgs», клавишу «Select» 2 раза.
2. Нажать клавишу под надписью «Change» для ввода номера получателя сообщения, «OK».
3. Нажать «Change» для ввода текста сообщения в поле «Msg», набрать текст, «OK».
4. Нажать клавишу под надписью «Done», затем «Yes» для отправки сообщения.

Просмотреть сообщение.

1. Для только что пришедших сообщений: нажать клавишу под надписью «Read». Для прокрутки сообщения пользуемся джойстиком.
2. Для просмотра других сообщений: нажать «Menu», выбрать клавишей под надписью «Select» пункты «Messages», «Text Msgs».
3. Выбрать сообщение и нажать «Read».
4. Для сохранения сообщения нажать «Save», для удаления нажать клавиши под надписью «More», «Delete», «Yes».

Voicemail (управление голосовой почтой).

Прослушать сообщение.

При поступлении нового голосового сообщения оповещение выведется на дисплей или поступит в виде короткого текстового сообщения.
Для прослушивания голосового сообщения набрать **979,** нажать « Send», после соединения ввести пароль (по умолчанию «**1**»), далее следовать инструкциям на автоответчике.

Для настройки автоматического входа в почтовый ящик необходимо:

1. Нажать «**Menu**», пункт «Message», «Select», «нажать «**Menu**»,выбрать пункт «Voicemail Setup».
2. Нажать «Select» для ввода номера телефона вашего почтового ящика (**979**), «OK».
3. Для прослушивания сообщений из почтового ящика нажать «**Menu»,** пункт «Messages», клавишу под надписью «Select», пункт «Voicemail», клавишу «Call».

Установка ярлыка.
Ярлык устанавливается для быстрого доступа к нужным пунктам Меню. Для установления ярлыка необходимо:

1. Войти в меню и выбрать необходимый пункт, к которому будет осуществляться быстрый доступ.
2. Нажать «**Menu**» и удерживать пока не появится надпись «Assign Shortcut…».
3. Нажать «Yes», набрать цифру (или оставить предложенную автоматически), при вводе которой будет осуществляться быстрый доступ к пункту меню, «Ok».
4. Нажать клавишу под надписью «Done» для подтверждения создания ярлыка.

Список созданных ярлыков находится в пункте Меню Shortcuts/Ярлыки.
*Чтобы войти в необходимый пункт меню по ярлыку необходимо нажать «**Menu**» и номер ярлыка.*

Запись голосовых заметок.

1. Для включения записи нажать и удерживать кнопку записи расположенную на корпусе телефона справа, возле антенны. При отпускании кнопки запись прекращается.
2. Нажать клавишу под надписью «Save», для прослушивания записанной заметки нажать «Play», сохранить клавишей «Save».
3. Для прослушивания сохраненных заметок нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «Voice Notes», нажать клавишу под надписью «Select», выбрать джойстиком необходимую заметку.
4. Удалять запись клавишами «Delete», «Yes».

Дополнительные функции.

1.Автоматическое определение номера (АОН).
№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.
Не прерывая текущего разговора , можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]**. Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3.Трехсторонняя связь.
Организация разговора одновременно с двумя абонентами:
-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4.Переадресация вызова.
4.1.**Немедленная переадресация.**
[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.
[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2.**Переадресация по «занято».**
[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.
[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.
4.3.**Переадресация по «нет ответа».**
[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.
Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.
[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.
4.4.**Переадресация по «занято» и «нет ответа».**
[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.
[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.
-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.
Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.
-Подключите телефон к зарядному устройству и включите его в сеть.
О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись Charging.
В верхнем правом углу дисплея индикатор отображает уровень заряда батареи. Об окончании зарядки свидетельствует надпись
Charge Complete.
-Выключите зарядное устройство из сети.
В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.
Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Не забудьте предоставить ЗУ и документы на терминал.

Категорически запрещается:

- **отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;**
- **отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;**
- **подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;**
- **подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;**
- **включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;**
- **входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.**

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.
Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Motorola Timeport 270c

Руководство пользователя.

InterDnestrKom
ИНТЕРДНЕСТРКОМ